年龄:6+

Littlest Pet Shop

至Q宠物屋
电子宠物

用户手册



重新设置按钮



○x1 CR2032 锂电池(内含)	使用1节3.0伏"CR2032"锂电池。更换电池使用-/+螺丝刀(不含)

玩耍模式

玩具随包装设置在试玩"TRY ME"模式.转换到正常游戏"Play"模式,可在试玩"TRY ME"游戏时,按下任何一个电子宠物耳朵按键

顶部按钮:在游戏结束前退出,可按动顶部按钮.但请牢记!如果提早离开游戏,得分将不被计入.当需要检查小宠物状态时,请按下此按钮.

左耳按键:按下此键,向左移动.当游戏需要向上移动时,此按键将自动变成上/下模式.

右耳按键:按下此键,向右移动.当游戏需要向下移动时,此按键将自动变成上/下模式.

进入按钮:如果游戏结束.将此按钮转到开启ON位置,按下此按钮,捡起一枚硬币,进入电梯,或进入游戏,.当你在电梯中,按下此按钮可选择电梯楼层或选择高分屏幕.

提示:唯一能关闭游戏方法是停止玩耍游戏1分钟.

如何玩耍

您的小宠物有很多好朋友,需要经过小宠物商店顶部才能找

请见如下小宠物店图示:



在每层收集20枚硬币可以去到下一层.两种收集硬币方式.当你看到硬币时,请捡起.或者在每层玩耍3款游戏的其中一个.可得到一枚硬币.在进入下一层前,柜台将统计还需多少硬币的记录.

当你收集齐20枚硬币,通往下一层的电梯按钮将解锁.当准备到下一层时,进入电梯,按下按钮.

经过全部6层楼,当你到达玩耍区域,收集全部硬币,爬过管道迷宫找到好朋友房间.



游戏

每层楼有3个游戏,每个游戏有闪烁数字可被你找到.当游戏数字闪烁时,按下进入按钮,进入到游戏中.

玩要不同游戏提示可进入

Littlestpetshop.com

1. 麻烦出现前,抓住失控的猫咪!
2. 保持小球滚动.当小球进入到区域,请勿错失!
3. 喂养你的宝贝宠物,使其保持快乐心情!
4. 并排落下的食物,将相同3种食物排成一行!
5. 抓住落下的水果,躲避馅饼!
6. 当小松鼠准备好,将坚果射入小松鼠嘴中.
7. 按天气给小宠物穿衣服
8. 当小宠物从服装间出来,抓住它
9. 将配件与对应小宠物配对!
10. 当机器人跑掉前,抓住他!
11. 将小球滚入轮子,尝试得到高分!
12. 小球显现在屏幕上.现在,仔细观察.多少个对应的小球可以穿过屏幕?
13. 打网球!
14. 打棒球!
15. 当能量框处于中间位置,射击篮子!
16. 小宠物将要玩耍音调,重复玩耍!
17. 清理房间.注意闪烁物品,并放置旁边!
18. 穿过迷宫.你无法想象能找到什么!

在锁定房间选定游戏.玩耍并提高你的得分

到他的朋友们.

朋友的房间

层 - 玩耍区域

第5层 - 运动

第4层 - 玩具

第3层 - 服装

2层 - 饮食区

第1层 - 护理

你的好朋友有一把钥匙可以锁定1层的房间.搭乘电梯到一层,打开被锁住的门.背后会隐藏什么呢?提示:在玩耍游戏的过程中你的小宠物可能已经很饿很脏了!另外,你你需要找到些新的游戏!

当你从好朋友那里得到钥匙,每次玩耍游戏,你将收到一枚硬币.在第一层游戏中使用硬币.

继续收集硬币,在锁定房间你的得分将继续增加.

重新设置按钮

重新设置游戏记忆,包括你的最高得分.可按住左右耳朵按钮,并按下重新设置按钮 - 你可能需要全部按钮的帮助!

问题解决

如果玩具没有反应,使用笔尖或纸夹,按下背部的重新设置按钮.提示:此此方式将不会重新设置游戏的记忆或高分记录

如何玩耍

您的小宠物有很多好朋友,需要经过小宠物商店顶部才能找到他的朋友们.

请见如下小宠物店图示:

在每层收集20枚硬币可以去到下一层.两种收集硬币方式.当你看到硬币时,请捡起.或者在每层玩耍3款游戏的其中一个.可得到一枚硬币.在进入下一层前,柜台将统计还需多少硬币的记录.

当你收集齐20枚硬币,通往下一层的电梯按钮将解锁.当准备到下一层时,进入电梯,按下按钮.

经过全部6层楼,当你到达玩耍区域,收集全部硬币,爬过管道迷宫找到好朋友房间.





你的好朋友有一把钥匙可以锁定1层的房间.搭乘电梯到一层,打开被锁住的门.背后会隐藏什么呢?提示:在玩耍游戏的过程中你的小宠物可能已经很饿很脏了!另外,你你需要找到些新的游戏!

当你从好朋友那里得到钥匙,每次玩耍游戏,你将收到一枚硬币.在第一层游戏中使用硬币.

继续收集硬币,在锁定房间你的得分将继续增加.

更换电池：

使用+/-字头螺丝刀(不含)松开电池盒盖上的螺丝(螺丝保存在盒盖上)。移开电池盖。更换1节3.0伏"CR2032"锂电池。将电池盖装回并拧紧螺丝。



注意：

请保留此说明书以备日后查阅

由成人更换电池

⚠ 注意：

1.按照说明使用指定电池并正确安装。注意正负极。
2.请勿混合使用新旧电池，碱性电池与不同类电池
3.用尽的电池尽快取出
4.长时间不用须取出电池
5.不能使正负极短路
6.如受电磁干扰，或引起电磁干扰，请移走该玩具。必要时可重新设置玩具。（关闭开关再次打开。或者取出电池再次安装。）
7.可充电电池：不可与其他类型电池同时使用。充电时从玩具中取出。充电在成人指导下完成。其他类型电池不可充电。
8.此玩具使用小型号电池，应随时使儿童远离电池，以免儿童将电池放入嘴中。如出现任何吞咽情况，需立即就医。

FCC 声明

此玩具符合 FCC 条款款第十五部分。操作符合以下条例：1）该玩具不会造成任何伤害性影响2）该玩具必须具备一定的承受力，包括可以预见的滥用。该玩具已经经过测试确认符合依照FCC条款第十五部分的B 级电子设备限制条款。这些条款是为了保护家用电器设备等以防电磁干扰。如使用中操作不当可能对无线电联络产生干扰。不能保证在某些特定情况不发生干扰。如对无线电及电视接收产生干扰，在打开或关闭该玩具时可以影响此干扰程度，建议使用以下方法避免干扰
1）调整接收天线
2）使该玩具远离接收器
3）请教专业人士帮助

警告：任何未经制造商指示而对产品的变更或更改，制造商有权对使用者提出无效使用此产品的权利

Visit Hasbro.com Littlestpetshop.com

© 2008 Hasbro. All Rights Reserved.
TM and ® denote U.S. Trademarks.

PN 6867810000

NOTE TO UK CONSUMERS: This product and its batteries must be disposed of separately at your local waste recycling centre. Do not dispose of in your household waste bin.